

Touches COMBOX® basic et pro.



Touches COMBOX® basic et pro.



Les principales touches de fonction

- 1 Rappel direct
- 2 Enregistrement permanent
- 3 Effacer le message
- 4 Répéter le message
- # Message suivant

Touches de fonction additionnelles

- 5 Annonce date/heure/(pro seulement)
- 6 Annonce numéro d'appel
- 9 Menu configuration
- 0 Annonce des touches de fonction

Attention: seules les touches 1, 4 et 0 sont annoncées après la consultation des messages.



swisscom