

Combinazioni tasti COMBOX® basic e pro.



Combinazioni tasti COMBOX® basic e pro.



Le principali funzioni

- 1 Richiamo diretto
- 2 Salvataggio permanente
- 3 Cancellare messaggio
- 4 Riascoltare messaggio
- # Prossimo messaggio

Funzioni supplementari

- 5 Annuncio data/ ora (solo pro)
- 6 Annuncio del numero chiamante
- 9 Menu impostazioni
- 0 Annuncio di tutte le funzioni dei tasti

Nota: solo i tasti 1, 4 e 0 vengono annunciati dopo l'ascolto dei messaggi.



swisscom