



## Telecomando universale a infrarossi

### Introduzione

In alcuni casi può essere interessante usare un telecomando universale invece del telecomando fornito con i Swisscom TV-Box.

Logitech ha recentemente annunciato la fine della produzione dei telecomandi universali ad infrarossi della gamma «Harmony». I telecomandi esistenti continueranno a funzionare e Logitech assicura il mantenimento dell'assistenza. I Swisscom TV-Box (TV-Box (UHD), Swisscom Box e Swisscom Box 21) continueranno pertanto a funzionare con i telecomandi Harmony. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi prodotti da «One for All» sono altrettanto compatibili con i Swisscom TV-Box.

Le informazioni fornite qui di seguito vi permettono di programmare il telecomando universale a infrarossi.

### Uso del telecomando universale a infrarossi

Per usare un telecomando universale a infrarossi con i Swisscom TV-Box (TV-Box (UHD), Swisscom Box e Swisscom Box 21) è necessario procurarsi un ricevitore a infrarossi opzionale: <https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/prodotti/tv/details.html/ip1800-infrarotempaenger-10203085>

Se avete un telecomando a infrarossi programmabile tramite app o servizio online, potete configurare il telecomando immettendo i seguenti codici (formato «CFF» per Philips Pronto convertibile nel formato adatto per il telecomando in uso).

**Attenzione!** Swisscom non può fornire assistenza per l'impostazione del vostro telecomando a infrarossi programmabile. Se necessario occorre rivolgersi ad un installatore privato.

### Codici per decoder TV Swisscom con formato CFF

#### Tasto Accensione

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

#### Tasto Muto

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

#### Tasto Indietro veloce

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D3E

#### Tasto Registrazione

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D3E

#### Tasto Avanti veloce

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto Salto indietro**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

**Tasto Riproduci/Pausa**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto Salto avanti**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto Indietro**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D3E

**Tasto Canale precedente**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto Home**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D32

**Tasto cursore alto**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto cursore basso**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D32

**Tasto cursore a sinistra**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D3E

**Tasto cursore a destra**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto OK**

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto Guida**

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto Opzione**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto Volume +**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32



**Tasto Volume -**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

**Tasto Canale +**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto Canale -**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

**Tasto 1**

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

**Tasto 2**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D3E

**Tasto 3**

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto 4**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto 5**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

**Tasto 6**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

**Tasto 7**

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

**Tasto 8**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

**Tasto 9**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

**Tasto 0**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C  
000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0D3E

**Tasto Teletext**

0000 006D 0000 000A 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 0018 0018 0018 0018 0018 0D3E



### **Tasto Radio**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

### **Tasto rosso**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

### **Tasto verde**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

### **Tasto giallo**

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

### **Tasto blu**

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018  
0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

### **Nota:**

I tasti «selezione della sorgente del televisore» e «microfono» non possono essere utilizzati con un telecomando a infrarossi universale.