



Swisscom blue TV

So richten Sie Ihre Swisscom Box 21 ein



Scan for English version


Das haben Sie erhalten:



1 Ihre Internet-Box (3/2/standard/plus) muss installiert und eingeschaltet sein.



2 Entfernen Sie Ihre alte TV-Box und Ihr altes HDMI-Kabel oder Ihren Kabelanschluss (falls vorhanden).



3 Verbinden Sie Swisscom Box und Internet-Box mit dem Ethernet-Kabel.



Stecken Sie das Netzteil der TV-Box noch nicht ein. Wie Sie kabellos verbinden können, lesen Sie auf der Rückseite. [\(1\)](#)



Ihr Swisscom blue TV ist jetzt eingerichtet.

Installationsübersicht



10 Optional: Nutzen Sie die Swisscom Fernbedienung für TV ein-/aus und die TV Laustärke.



Aktivieren Sie die Funktion unter:
> «home» Taste
> im Menü oben links > TV-Box
> Fernbedienung verbinden

9 Gehen Sie mit der Swisscom Fernbedienung nahe an die Swisscom Box heran, und drücken Sie «OK».




Sobald die Fernbedienung erkannt wurde, erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung auf dem Bildschirm. Folgen Sie nun Schritt für Schritt den weiteren Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.

8 Stecken Sie das Netzteil ein.



Die LED auf der Vorderseite leuchtet weiß.

7 Legen Sie die Batterien in die Swisscom Fernbedienung ein.



Zum Öffnen des Batteriefaches legen Sie den Daumen auf den Spalt, und schieben Sie mit leichtem Druck den Deckel von sich weg.

6 Wählen Sie den richtigen HDMI Kanal mit der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes.



Die meisten TV-Fernbedienungen verwenden dazu eine dieser Tasten: HDMI, AV, Input, Source, V-tape oder . Der HDMI Kanal entspricht dem Steckplatz auf der Fernseherrückseite, an dem Sie das HDMI-Kabel eingesteckt haben.

