

**Dichiarazione di conformità CE**  
Il telecomando è certificato CE.  
La dichiarazione di conformità è  
consultabile all'indirizzo  
[www.swisscom.ch/tvbox-doc](http://www.swisscom.ch/tvbox-doc)

 **Informazioni ambientali**  
Questa icona indica che il  
prodotto non può  
essere smaltito tra i rifiuti  
domestici. Si prega di smaltirlo  
a regola d'arte come rifiuto  
elettronico (centro di raccolta  
comunale o Swisscom Shop). Il  
costruttore Ruwido conferma che  
il telecomando rispetta i requisiti  
di base e le altre disposizioni  
pertinenti della Direttiva  
europea 2012/19/ EU sui rifiuti  
di apparecchiature elettriche ed  
elettroniche (WEEE).

**Il costruttore**  
Ruwido Austria gmbh,  
Köstendorfer Straße 8,  
5202 Neumarkt a. w.,  
Austria

B2C-TSP-UID 10240224 UHD 09/21 IT



**Swisscom blue TV**

**Sostituire il  
telecomando**

**Swisscom (Svizzera) SA**  
Postfach  
3050 Bern  
[www.swisscom.ch/TV-aiuto](http://www.swisscom.ch/TV-aiuto)  
**0800 800 800**

1

Rimuova le batterie dal **vecchio telecomando** e smaltire tutto a regola d'arte.



2

Accenda il suo televisore.



3

Inserisca le batterie comprese nell'imballaggio nel **nuovo telecomando**.



4

Spegnere il TV-Box e accenderlo.



5

Ora prema per 3 secondi il tasto WPS del TV-Box, poi lo rilasci.



6

Avvicini il nuovo telecomando al TV-Box e prema «OK».  
Ora la spia LED è bianca e lampeggia finché il telecomando non è collegato.



7

Ora può continuare a guardare Swisscom TV.

