

Swisscom TV (UHD)



«Les clients disposant de **Swisscom TV (UHD)** ont la possibilité de mettre en évidence les émissions avec des fonctions d'accès sans barrière dans le TV Guide et les informations sur les programmes.»

Ensemble, vivons plus de sensations.



pro auditio schweiz

ORGANISATION
FÜR MENSCHEN
MIT HÖRPROBLEMEN

 SGB-FSS
Schweizerischer Gehörlosenbund
Fédération Suisse des Sourds
Federazione Svizzera dei Sordi
Swiss Federation of the Deaf

 swisscom

Seule la TV-Box (UHD) est blanche.
Les modèles plus anciens sont noirs.

Nous nous engageons à vous garantir un accès sans barrière à nos produits et à nos offres.



Ensemble au service du
développement durable
swisscom.ch/durabilite

Toutes les fonctions d'accès sans barrière

TV Guide: Swisscom 08:19

Une saison au zoo

UT | France 4 | Nature | F 2017 | Ve 19.05. 19:50-20:20

Sais... fem

encontre avec les hommes et les... au parc zoologique de La Flèche, s...

Ve 19.05. 19:30 20:00 20:30 21:00

4 306 ④ Une saison... UT

5 307 ④ C à vous UT

6 308 ④ Las Vegas

Une saison au zoo

C à vous, la suite

Entrée libre

Football

La Maison F

Las Vegas

Père et

Procédez comme suit pour activer ces fonctions:

Appuyez sur la touche de votre télécommande Swisscom TV.

Choisissez le point de menu réglages en haut à gauche .

Les fonctions d'**accès sans barrière** sont situées sous **paramétrage général**.

Si vous le souhaitez, cochez une **case** (en appuyant sur la touche OK), puis **enregistrez** vos modifications.

> > > **Paramétrage général** > **Accès sans barrière** > **Cocher** > **Enregistrer**



Sous-titres

1. Les émissions avec des sous-titres sont cochées.
2. Si les émissions comportent des sous-titres, elles sont systématiquement affichées.



Langue des signes

Les émissions diffusées en langue des signes sont cochées.



Audiodescription

1. Les émissions avec l'option audiodescription sont cochées.
2. Utilisez la touche «changer de chaîne» comme touche de sélection de la langue.



Lisibilité et contraste

Augmentez le contraste et, par voie de conséquence, la lisibilité.

Sous-titres:

Pour **activer les sous-titres une seule fois** pour l'émission en cours, vous pouvez appuyer sur la touche Option et sélectionner les sous-titres. Cette sélection est désactivée dès que le téléviseur est éteint.

Audiodescription:

Pour sélectionner le canal vocal de l'audiodescription **durant une émission en cours**:> Touche pour passer au prochain canal vocal.