

Gigaset CL660HX

Configurer facilement et rapidement.

(Italiano sul retro)

www.gigaset.com/service

Start Contenu de votre paquet:



Gigaset CL660HX Couvercle du compartiment à piles Couvercle du port casque
Mode d'emploi Gigaset CL660HX Batterie
Adaptateur électrique Station de chargement

1 Vous avez l'un de ces routeurs:



Internet-Box plus Internet-Box 2 Centro Business 2.0
Internet-Box standard Internet-Box light

Votre routeur doit être installée et allumée.

2 Insérez les piles et fermez le compartiment.



Aperçu de l'installation



3 Choisissez votre langue.



4 Prenez votre téléphone et allez à l'endroit où se trouve votre routeur.



7 Plus d'informations sur les clients Swisscom sur www.swisscom.ch/hdphones-aide



Vous avez configuré votre Gigaset CL660HX.

6 Branchez l'adaptateur à la prise électrique de votre choix.



Après la mise en service, nous vous recommandons de recharger le téléphone en intégralité jusqu'à ce que le symbole ⚡ disparaisse de l'écran.

5 Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.



Attendez que le téléphone se connecte.
Si la connexion n'a pas fonctionné, recommencez les étapes 4 et 5. Vous trouverez le mode de connexion du téléphone au menu
> Réglages > Enregistrement > Inscrire combiné > OK