

USB Infrarot-Empfänger
einrichten für Harmony

www.swisscom.ch/hilfe

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800



SAP 10203699 07/2014

Start

Installieren Sie
zuerst die TV-Box
gemäss Anleitung.



Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Swisscom
Fernbedienung wie angegeben.

1

Laden Sie mit der
Harmony-Software
das Profil des Infrarot-
Empfängers.

Gerät hinzufügen

Geben Sie den richtigen Hersteller und die richtige

Sie können Ihre Geräte in beliebiger Reihenfolge hinzufügen. Geben Sie die genaue M

Weitere Informationen >

Hersteller (z. B. Sony)

Swisscom

Modellnummer (z. B. X4S2000)

Swisscom TV 2.0

Bei älteren Harmony-Fernbedienungen benötigen
Sie zusätzlich den Gerätetyp:
Digitale Kabelfernsehbox

2

Synchronisieren Sie Ihre
Fernbedienung.



Synchronisierung wird durchgeführt

Synchronisierung wird durchgeführt... 45%

Trennen Sie Ihre Fernbedienung erst vom Computer, wenn die Synchronisierung
abgeschlossen ist.

Tipp: Richten Sie beim Starten einer Aktion die Fernbedienung so lange auf Ihr
System, bis die Aktion gestartet ist.

Während wir Ihre Fernbedienung mit der spannenden Harmony-Software aktualisieren, nehmen Sie
sich bitte einen Moment Zeit, um uns Feedback zu geben.
Würden Sie Logitech Harmony einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen, basierend auf
Ihren Erfahrungen mit der Einrichtung? (5 – unwahrscheinlich 10 – sehr wahrscheinlich)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Was ist der Hauptgrund für Ihre Bewertung?

Anmerkungen

Abbrechen

3

Schliessen Sie den
USB Infrarot-Empfänger an
der TV-Box an.



4

Sie haben Ihren
USB Infrarot-Empfänger
fertig eingerichtet.



Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Infrarot-
Empfänger.