

## Configurer le récepteur infrarouge USB pour Harmony

[www.swisscom.ch/aide](http://www.swisscom.ch/aide)

Swisscom (Suisse) SA  
Contact Center  
CH-3050 Bern

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800



**Start** →  
Installez d'abord la TV-Box en suivant les instructions.



Utilisez pour cela la télécommande Swisscom fournie, comme indiqué.

**2**

Synchronisez votre télécommande.

### Synchronisation en cours

Synchronisation en cours: 45%

Ne déconnectez pas votre télécommande tant que la synchronisation n'est pas terminée.

**Conseil :** Lorsque vous démarrez une activité, veillez à maintenir la télécommande pointée vers vos dispositifs jusqu'à ce que le démarrage de votre activité soit terminé.

Près d'un moment nous essaierons de synchroniser la magie Harmony sur votre télécommande.

En consultant le processus de configuration, dans quelle mesure envisagez-vous de recommander Logitech Harmony à un ami ou un collègue ? (0 - Pas du tout probable/10 - Sans hésitation)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Selon quel critère principal avez-vous fourni cette évaluation ?

Commentaires

**3**

Raccordez le récepteur infrarouge USB à la TV-Box.



**1**

Chargez le profil du récepteur infrarouge avec le logiciel Harmony.

### Ajouter un dispositif

Saisissez les informations relatives à votre dispositif.

Vous pouvez ajouter vos dispositifs dans n'importe quel ordre. Assurez-vous de bien lire les instructions.

En savoir plus >

Fabricant (par exemple, Sony)

Swisscom

Numéro de modèle (par exemple, X4S2000)

Swisscom TV 2.0



Il vous faut en outre le type de l'appareil pour les anciennes télécommandes Harmony:

**Décodeur numérique.**

**4**

Votre récepteur infrarouge USB est maintenant configuré.



Orientez la télécommande en direction du récepteur infrarouge.