

Installare HD-Phone Locarno

Chiamate
in qualità
audio HD



Start Contenuto della confezione:

HD-Phone Locarno Stazione di carica con alimentatore
Graffa di fissaggio Coperchio vano batteria
Batterie ricaricabili AAA

1 Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.

2 Inserire le batterie nel vano batteria, quindi richiuderlo con il coperchio.

3 Selezionare la lingua desiderata.

Sintesi dell'installazione

4 Premere Associa.

Nei prossimi due passi, colli l'HD-Phone all'Internet-Box.

5 Avvicinare l'HD-Phone all'Internet-Box.

Premere OK.

8 Fatto! La configurazione dell'HD-Phone Locarno è conclusa.

Nota: con l'Internet-Box basta premere un pulsante per trasferire tutti i contatti dello smartphone sull'HD-Phone. Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro.

7 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata.

Consigliamo di caricare l'HD-Phone per 15 ore complete subito dopo la messa in funzione.

6 Premere il tasto + dell'Internet-Box.

Attendere la connessione dell'apparecchio.

www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800




253593083 E 05/2015 IT

Telefonia HD

Che cosa significa qualità HD?

HD significa High Definition. Per telefonia HD si intende la telefonia ad alta qualità vocale. Se entrambi gli interlocutori effettuano la chiamata con un HD-Phone, la conversazione avviene in qualità vocale HD.

Icone sul display

-  Lampeggia: telefono fuori portata
> Ridurre la distanza dalla stazione di base.
-  Ecomode plus
Quando è in stand-by, l'HD-Phone Locarno passa dopo qualche secondo all'Ecomode plus. In questa modalità, telefono e Internet-Box non emettono alcun segnale DECT.
-  Indicazione del livello di ricarica
-  La tastiera è bloccata.
> Per sbloccare premere il tasto *
-  Le suonerie e i toni di avviso sono disattivati.
> Per attivarli premere il tasto M
-  Chiamate perse

Rubrica

Tutti gli HD-Phone accedono alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box.

Trasferire i contatti dallo smartphone

L'app Internet-Box consente di trasferire i contatti dallo smartphone alla rubrica centralizzata dell'Internet-Box premendo un pulsante.



Modificare i contatti

I contatti possono essere modificati direttamente dall'HD-Phone oppure comodamente dal portale web dell'Internet-Box su <http://internetbox>. Maggiori informazioni sono disponibili su www.swisscom.ch/internetbox-rubrica

Attenzione: prima di sostituire l'Internet-Box o ripristinare l'apparecchio salvare le impostazioni su <http://internetbox>
> Impostazioni > Salva configurazione

Tasti e funzioni



Altre funzioni

Regolazione del volume durante una chiamata



Impostazione selezione rapida

Menu > Rubrica > Selezione rapida > memorizzare. I numeri desiderati sui tasti 0 - 9. Il tasto 1 è riservato al COMBOX®.

Per chiamare in seguito il numero di telefono, tenere premuto a lungo il tasto associato.

Sveglia







Menu > Accessori > OK > Sveglia > Modifica > On > Imposta ora > OK

Programmazione COMBOX®

Menu > COMBOX® > Modifica > Aggiunga a 086 il Suo numero di rete fissa compreso il prefisso (ad es. 0860918008080)

È possibile chiamare il COMBOX® tenendo premuto il tasto 1 (scelta rapida preimpostata). Info su www.swisscom.ch > Rete fissa > COMBOX®

Icone del menu

-  Rubrica
-  COMBOX® (segreteria telefonica)
-  Elenco chiamate
-  Accessori (sveglia/timer)
-  Suonerie
-  Impostazioni

Graffa di fissaggio



Opzione MultiLINE

Con l'opzione MultiLINE a pagamento si hanno a disposizione più numeri di telefono. Le impostazioni dei numeri delle chiamate in entrata e in uscita si possono configurare sul sito <http://internetbox> > Telefonia > Impostazioni.

Per informazioni generali su MultiLINE consultare la pagina www.swisscom.ch/multiline

Riparazione guasti

Connessione non riuscita

Se non è riuscita la connessione con l'Internet-Box/la stazione di base, ripetere la registrazione. Selezionare nuovamente «Associa».

Avvertenze di sicurezza

Attenzione

- > Non esporre l'udito a rischi: suonerie e toni di avviso vengono emessi tramite gli altoparlanti del ricevitore. Se una di queste funzioni è attivata, per evitare danni all'udito non avvicinare il ricevitore all'orecchio.
- > Con questo ricevitore non è possibile effettuare chiamate d'emergenza in caso di interruzione della corrente. Accertarsi di disporre comunque di apparecchi in grado di telefonare in caso di necessità.
- > Far funzionare il ricevitore solamente a temperature ambiente comprese tra +5 e +40 gradi Celsius e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non utilizzare il ricevitore/la stazione di ricarica in ambienti a rischio di esplosione (ad es. reparti di verniciatura, stazioni di servizio ecc.).
- > Non posizionare il ricevitore/la stazione di base in bagni o docce.

Disturbi dovuti a segnali radio

- > Il funzionamento di apparecchi medici può venire disturbato da segnali radio.
- > Per i portatori di apparecchi acustici: durante l'utilizzo del ricevitore vengono trasmessi agli apparecchi acustici dei segnali radio che possono generare un ronzio fastidioso.

Batterie ricaricabili

- > Utilizzare solo batterie ricaricabili con celle NiMH AAA.
- > Non utilizzare cariche batterie estranei. In caso contrario potrebbero venir danneggiate le batterie.
- > Evitare che le batterie entrino in contatto con acqua o fuoco.
- > Le batterie potrebbero riscaldarsi durante la ricarica. Ciò è normale e non pericoloso.



> Rispedire l'apparecchio a Swisscom o consegnarlo a un negozio specializzato.



> La conformità del ricevitore e della stazione di ricarica alla direttiva UE 99/5/CE su apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione è confermata dal marchio CE. Il ricevitore rispetta lo standard CAT-iq 2.0. La dichiarazione di conformità è consultabile alla seguente pagina web: www.swisscom.ch/hdphones-aiuto