

Gigaset CL660HX

Einfach und schnell einrichten

(English on reverse)

www.gigaset.com/service

KKD+JM (PMK-UID) 05/2017 DE

Start Das haben Sie erhalten:



The image shows the contents of the Gigaset CL660HX kit: the handset (Gigaset CL660HX), the battery cover (Deckel Akkufach), the headset connection cap (Abdeckung Headset-Anschluss), the user manual (Gigaset CL660HX Bedienungsanleitung), two AA batteries (Akkus), the power adapter (Netzteil), and the charging base (Ladestation).

1 Sie haben einen dieser Router:



The image shows three different router models: Internet-Box plus, Internet-Box 2, and Centro Business 2.0. Below them are the Internet-Box standard and Internet-Box light models. A note states: "Ihr Router muss installiert und eingeschaltet sein."

2 Legen Sie die Akkus ein und schliessen Sie das Akkufach.



The image shows the back of the handset with the battery cover open. Two AA batteries are being inserted into the compartment. A blue arrow points to the cover, indicating it should be closed.

Installationsübersicht



The image shows the overall setup: the handset is on its charging base, which is plugged into a wall outlet. The router is standing next to it. Blue dots indicate the signal path from the router to the handset.

3 Wählen Sie Ihre Sprache.



The image shows the handset screen displaying the "Select language" menu. The options are Deutsch, English, Français, Italiano, and Español. A blue arrow points to the "OK" button at the bottom right.

4 Gehen Sie mit dem Telefon zu Ihrem Router.



The image shows the handset screen displaying the "Anmeldung" (Registration) screen. The text says: "Bitte Verbindungstaste des Routers drücken und warten" (Please press the connection button of the router and wait). A blue arrow points from the handset towards the router.

7 Mehr Informationen für Swisscom Kunden unter www.swisscom.ch/hdphones-hilfe



The image shows a woman sitting on a couch, talking on the handset. A blue arrow points from the handset towards the router.

6 Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.



The image shows the power adapter being plugged into a wall outlet. A blue arrow points from the handset towards the router.

5 Drücken Sie die Verbindungstaste auf Ihrem Router.



The image shows the router with the connection button (a circle with a plus sign) being pressed. A blue arrow points to the button. A note says: "Warten Sie, bis das Telefon verbunden ist. Falls das Verbinden nicht geklappt hat, wiederholen Sie Schritt 4 und 5. Den Anmeldemodus des Telefons finden Sie im Menü unter > Einstellungen > Anmeldung > Mobilteil anmelden > OK".