



Safety bei Swisscom

Regel "Staub am Bau" (061)

© SiBe Safety Swisscom Konzern

Safety bei Swisscom

Regel "Staub am Bau" (061)



Einleitung - Grundsatz

Wer am Bau¹ arbeitet, hat ständig mit Staub zu tun. Staub kann bei nahezu allen Tätigkeiten in der Bauwirtschaft entstehen, z.B. beim Umgang mit pulverförmigen Produkten, bei Abbruch-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten usw.

¹**Bauarbeiten:** die Herstellung, die Instandhaltung, die Änderung, der Unterhalt, die Kontrolle und die Rückbau oder der Abbruch von Bauwerken, einschliesslich der vorbereitenden und abschliessenden Arbeiten ([832.311.141 Bauarbeitenverordnung](#))



Gefährdungen (Anhang 1 [832.202 Verordnung über die Unfallversicherung](#))

Je nach zu bearbeitendem Material, entstehen auf Baustellen ganz unterschiedliche Stäube wie z.B. aus:

- Sand, Kalk, Gips, Holz, Zement oder Beton >
- Mischstaub enthält auch gesundheitsgefährdende Stoffe wie Quarz, Hartholz, Blei, Chemikalien etc.
- Reizend in erster Linie > Atemwege, Augen, Haut & Ohren (Gehörgang)
- Sekundäre-Folgen: Schädigungen der Gesundheit von Bewohnern/Anliegern



Safety bei Swisscom

Regel "Staub am Bau" (061)

Warum ist Staub gefährlich?

Insbesondere Erkrankungen der Atemwege; je nach Art des Staubes können andere Krankheiten bis hin zu Krebs führen!

Wirkungsweise ist abhängig:

- Art des Staubes; Dauer und Höhe der Staubbelastung;
- Ort der Ablagerung in den Atemwegen & Teilchengröße / inhalierbarer Feinstaub

Besonders gefährlich > Aufnahme hoher Staubmengen über einen kurzen Zeitraum!

Gefährliche Tätigkeiten/Tätigkeitsbereiche bei SC/SC-Vertragspartner

Tätigkeit	Tätigkeitsbereich	Betroffene GB
• Trocken kehren, Staub abblasen	• Innenausbau, Montagearbeiten (Indoor) • Abbrucharbeiten (Indoor) • Netzausbau (Outdoor)	cablex AG; FM-P (ISS); TU; Subunternehmer TU's; Allg. Vertragspartner
• Stemmen, meisseln von Estrich-/Betonflächen, Fliesen, Putz o. Absaugung • Maschinell trocken schneiden, schleifen, fräsen o. Absaugung		TU; Subunternehmer TU's; Allg. Vertragspartner
• Bohren o. Absaugung		cablex AG; TU; Subunternehmer TU's; Allg. Vertragspartner
• Putz, Fliesen abschlagen o. Luftreiniger	• Innenausbau, Montagearbeiten (Indoor) • Abbrucharbeiten (Indoor)	TU; Subunternehmer TU's; Allg. Vertragspartner



Safety bei Swisscom

Regel "Staub am Bau" (061)



Wie kann ich mich schützen? «STOP-Prinzip»:

- A. Staubarme Materialien verwenden!
- B. Staubarme Verfahren anwenden!
- C. Staub unmittelbar an der Entstehungsstelle absaugen!
- D. Arbeitsräume ausreichend lüften!
- E. Maschinen und Geräte zur Stauberfassung regelmässig prüfen und warten!
- F. Staub mit Wasser niederschlagen!
- G. Arbeitsplätze, Arbeitsräume regelmässig reinigen!
- H. Staubaufwirbelung oder Staubausbreitung verhindern!

PSA & Hygiene



- Schutzmaske **FFP2** (Wechsel > täglich/häufiger bei starker Verschmutzung)
- Verschmutzte Arbeitskleidung > **zu wechseln/waschen früher als im üblichen Rhythmus**
- Nach Beendigung/bei Unterbrechung der Tätigkeit > immer **Hände/Gesicht waschen**

