



# Safety presso Swisscom

**Regola "Sollevare il tombino" (026)**

© SiBe Safety Swisscom Konzern



# Safety presso Swisscom

## Regola "Sollevare il tombino" (026)

### Pericoli

- Postura sbagliata, strappo, strappo muscolare, caduta, contusione, incastramento, fratture, soffocamento.

### Limiti della Safety-Regola 026

- La Safety-Regola 026 fa riferimento ai pericoli e al comportamento da seguire quando si alzano dei tombini. Durante l'esecuzione di lavori nei vani occorre osservare le Safety-Regole 008 e 009.

### Che cosa sono i "coperchi die vani"?

- Swisscom impiega i coperchi dei vani per accedere ai pozzi. Grazie ad essi vengono assicurate anche le reti di cavi sotterranei. Con l'impiego di coperchi idonei è possibile continuare a utilizzare le superfici piane per lo scopo predisposto.





# Safety presso Swisscom

## Regola "Sollevare il tombino" (026)

### Lavori di preparazione

- L'area di lavoro in prossimità dei pozzi deve essere contrassegnata mediante una segnaletica di avvertimento cantiere funzionale (Norme VSS, SN 40 886). Questo soprattutto sulle strade principali e secondarie, nell'interesse della sicurezza sul lavoro, del traffico e del flusso stradale. **L'area di lavoro deve essere delimitata o contrassegnata in modo da non costituire un pericolo per la caduta e da proteggere i collaboratori dai pericoli della circolazione stradale.**

Prima dell'inizio dei lavori ai coperchi dei vani occorre osservare i seguenti punti:

- Se possibile, il veicolo di squadra deve essere posteggiato nel flusso del traffico in modo tale da costituire una protezione per chi lavora;
- **Gli indumenti di segnalazione devono essere indossati!**
- Segnaletica (segnali, traverse, lampade, ecc) → secondo SN 40 886 e trovarsi in stato ineccepibile;
- **Occorre garantire anche la circolazione sicura di pedoni e ciclisti;**
- Di notte o se le condizioni locali di visibilità lo richiedono, per la segnalazione occorre utilizzare luci gialle non abbaglianti.





# Safety presso Swisscom

## Regola "Sollevare il tombino" (026)

### Norme di comportamento e raccomandazioni

- Quando si accede a vani e canali attraversabili c'è **pericolo di esplosione, incendio, avvelenamento o soffocamento!**
- Accedere solo **dopo** aver accertato che l'atmosfera non è dannosa per la salute.
- Fare attenzione alla corretta esecuzione delle operazioni di **sollevamento e trasporto**.
- **Mai** riscaldare con una fiamma i coperchi dei vani ghiacciati
- Proteggere il vano su strada **dall'ingresso di monossido di carbonio!**



### DPI – Obbligatori:

- **Calzature di sicurezza:** corrispondere alla norma EN ISO 20345 (scarpe: classe 3 e stivali: classe 5);
- **Guanti da lavoro;**
- **Indumenti di segnalazione** secondo SN EN 20471: se si lavora sulla strada (incl. nelle sue vicinanze).