

CE Konformitätserklärung

Die Fernbedienung ist CE-zertifiziert. Die Deklarationen der Konformität können unter www.swisscom.ch/tvbox-doc eingesehen werden.



Umweltinformation

Das Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie es fachgerecht als Elektroschrott (Gemeinde-Sammelstelle oder Swisscom Shop). Der Hersteller Ruwido bestätigt, dass die Fernbedienung den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik Altgeräte (WEEE) entspricht.

Hersteller

Ruwido Austria gmbh,
Köstendorfer Straße 8,
5202 Neumarkt a. w., Austria



KKD+JM (B2C-TSP-UID) 11044058 01/2021 DE

Swisscom blue TV
(Swisscom Box/
Swisscom Box 21)

Fernbedienung
ersetzen

Swisscom (Schweiz) AG

Postfach


3050 Bern

www.swisscom.ch/tvbox-hilfe

0800 800 800



Entfernen Sie die Batterien aus der **alten Fernbedienung** und entsorgen Sie alles fachgerecht.




1

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.




2

Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die **neue Fernbedienung** ein.



3

Swisscom Box: Schalten Sie die TV-Box aus und wieder ein.
Swisscom Box 21: Stecken Sie das Stromkabel aus und wieder ein.



4

Drücken Sie nun 3 Sekunden lang die WPS-Taste der TV-Box. Lassen Sie die Taste danach wieder los.



5

Gehen Sie mit der neuen Fernbedienung nahe an die TV-Box heran und drücken Sie «ok». Die LED blinkt nun weiss, bis die Fernbedienung verbunden ist.



6

Sie können Ihr blue TV nun wieder geniessen.

