

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

11/7/2012 YM_AP4641_UK_SW_D07

Universal Verbindungs-Kit einrichten
Installer le Kit de Connexion Universel
Installare il Kit di Connessione Universale
Install the Universal Connection Kit

s. 2

p. 6

p. 10

p. 14


UNO



Beispiel-Installationen


Das **Universal Verbindungs-Kit drahtlos UNO** dient als Zusatzgerät zu einem bestehenden Universal Verbindungs-Kit DUO. Es gibt zwei Situationen, in denen das UNO-Gerät eingesetzt werden kann:

Internet in zusätzlichem Raum
Mit dem **Universal Verbindungs-Kit UNO** können Sie einen zusätzlichen Raum erschliessen und bis zu **vier Geräte** mit Ethernet-Anschluss (zum Beispiel die Swisscom TV-Box, Computer oder Spielkonsolen) mit dem Internet verbinden.



Reichweite erhöhen

Als weitere Möglichkeit kann die Reichweite eines bestehenden Universal Verbindungs-Kits DUO vergrössert werden, indem das UNO zwischen die beiden Geräte des Universal Verbindungs-Kits DUO platziert wird.




Universal Verbindungs-Kit UNO einrichten (Internet in zusätzlichem Raum)

Vorbereitung: Verbindungs-Kit UNO verbinden

- Schliessen Sie das UNO-Gerät im Raum, in dem sich Ihr Router befindet, in **drei Metern Abstand** vom bestehenden DUO-Gerät am Strom an. Warten Sie **zwei Minuten**, bis das ~~X~~ blinkt.

2 Min.



- 2.a Drücken Sie die **WPS-Taste** am bestehenden DUO-Gerät (beim Router), und innerhalb weniger Sekunden am neuen UNO-Gerät (2.b). Die Verbindungs-LEDs (✓) beginnen zu blinken und die Geräte verbinden sich selbstständig. **Dies dauert fünf Minuten**. Sobald das ✓ grün leuchtet, ist die Verbindung eingerichtet.

5 Min.

Hinweis: Falls das Verbindungs-LED beim UNO-Gerät nach fünf Minuten nicht grün leuchtet, wiederholen Sie den Schritt 2.


Verbindungs-Kit UNO am Bestimmungsort aufstellen

- Das UNO-Gerät kann nun ausgesteckt und neben dem Gerät, das Sie ans Internet anschliessen möchten (hier die TV-Box in einem anderen Raum) platziert werden.

4. Schliessen Sie die TV-Box mit Hilfe des Ethernet-Kabels (gelbe Stecker) an. Die drahtlose Verbindung wird selbstständig hergestellt. **Dies dauert bis zu fünf Minuten**. Sobald die Verbindungs-LED (✓) grün leuchtet, ist die Verbindung hergestellt und die TV-Box mit dem Internet verbunden.

5 Min.

Hinweis: Falls die Verbindungs-LED nach fünf Minuten nicht grün leuchtet, beachten Sie bitte das Kapitel «Störungsbehebung» (Seite 5).



Universal Verbindungs-Kit UNO einrichten (Reichweite erhöhen)

Vorbereitung: Verbindungs-Kit UNO verbinden

Führen Sie die Schritte **1.** – **2.** des Kapitels «Universal Verbindungs-Kit UNO einrichten (Internet in zusätzlichem Raum)» (Seite 3) aus.

Verbindungs-Kit UNO in der Mitte platzieren


- 3.** Das UNO-Gerät kann nun ausgesteckt und ungefähr in der Mitte der zu verbindenden DUO-Geräte platziert werden.
- 4.** Die Verbindung wird selbstständig hergestellt. **Dies dauert bis zu fünf Minuten.** Sobald die Verbindungs-LEDs des UNO-Geräts und des zu verbindenden DUO-Geräts (✓) grün leuchten, ist die Verbindung hergestellt.



Hinweis: Falls die Verbindungs-LEDs nach fünf Minuten nicht grün leuchten, beachten Sie bitte das Kapitel «Störungsbehebung» (Seite 5).

Optional: Verbinden von Geräten mit Ethernet-Anschluss

- 5.** Das UNO-Gerät kann, neben dem Erweitern der Reichweite, bei Bedarf auch zum Verbinden von Geräten mit Ethernet-Anschluss verwendet werden (hier zum Beispiel die TV-Box). Schliessen Sie dazu die TV-Box mit Hilfe des Ethernet-Kabels (gelbe Stecker) an.



Störungsbehebung

Stromanzeigen



Weiss: Gerät ist eingeschaltet



Weiss blinkend: Software-Aktualisierung > **bitte warten**



Aus: Gerät ist ausgeschaltet oder hat keinen Strom

Verbindungs-LED



Grün blinkend: Verbindung wird aufgebaut > **bitte warten**



Grün: Gute Verbindung



Rot: Schlechte Verbindung (zum Beispiel TV-Bild ruckelt)

Die Geräte sind miteinander verbunden, aber der Abstand ist zu gross. Führen Sie eine der folgenden Massnahmen aus:

- > Verkleinern Sie den Abstand, indem Sie die Geräte anders platzieren
- > Setzen Sie ein zusätzliches Verbindungs-Kit UNO ein, um die Verbindung zu verstärken



Rot blinkend: Keine Verbindung zur Gegenstelle

Führen Sie eine der folgenden Massnahmen aus:

- > Verkleinern Sie den Abstand, indem Sie die Geräte anders platzieren
- > Verbinden Sie die Geräte über die WPS-Taste (Seite 3, Schritte 1. – 2.)
- > Setzen Sie ein zusätzliches Verbindungs-Kit UNO ein, um die Verbindung zu verstärken

Anwendungs- und Sicherheitshinweise

- > Installieren Sie das Verbindungs-Kit entsprechend dieser Anleitung.
- > Verschliessen Sie keine Luftöffnungen.
- > Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf den Boden.
- > Schliessen Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder ähnlichem ein.
- > Stellen Sie das Gerät im Abstand von mindestens 15 cm von Wänden auf.
- > Stellen Sie das Gerät nicht in eine Zimmerecke.
- > Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Bluetooth-Geräten oder eines Mikrowellenofens.