Aktualisierung ZTE Mobile Hotspot MF60

Pascal Schöni, Barbara Zumsteg
16.10.2012

swisscom

Ablauf

WICHTIG: Die Aktualisierung kann nur auf einem Windows PC (XP/Vista/7) durchgeführt werden

- Schalten Sie Ihr MF60 ein und schliessen Sie es via USB Kabel an Ihrem PC an
- Falls Sie noch nie via USB verbunden waren, installieren Sie die Treiber ab dem virtuellen CD-ROM (wenn die Installation nicht automatisch startet, finden Sie das Laufwerk „Mobile Hotspot“ im Arbeitsplatz)
- **Achtung: Alle Einstellungen werden während dem Update zurückgesetzt!** Die SSID ist gleich wie im Auslieferungszustand, der WiFi Key wird neu generiert und kann später via http://swisscom-mf60.home entnommen, respektive angepasst werden (Passwort: admin).
- Schalten Sie Ihr Geräte aus und entfernen Sie die SIM
- Schliessen Sie Ihr MF60 per USB Kabel an und schalten Sie es wieder ein
- OneClickUpdate-Tool starten
- Klicken Sie auf „Update“ sobald das MF60 vom Tool erkannt wurde
- Nach erfolgreicher Aktualisierung startet das Gerät automatisch neu
- **Achtung**: Löschen Sie den Cache im Browser, damit die Startseite sauber angezeigt wird
- Legen Sie die SIM wieder ein und nehmen Sie das Gerät wie gewohnt in Betrieb
- **Bitte beachten Sie**, wenn Sie Ihre Engeräte über das MF60 verbinden möchten, müssen Sie unter http://swisscom-mf60.home Ihre alten Einstellungen (Netzwerkname und Passwort) wiederherstellen oder Sie ändern die Einstellungen auf den zu verbindenden Geräten.

swisscom

Procedure

IMPORTANT: The actualisation can only be done on a Windows PC (XP/Vista/7)

- Switch on your MF60 and connect it with your PC via USB cable.
- If you have never been connected via USB until now, please install the drivers from the virtual CD-ROM (if the installation doesn't start automatically, you can find the drive „Mobile Hotspot" in My Computer)
- **Note: The update will reset all settings!** The SSID will return to the delivery status. A new WiFi key will be generated and can be find and changed later via http://swisscom-mf60.home (password: admin)
- Switch your device off and remove the SIM card
- Connect your device via USB cable and switch it on.
- Start the OneClick-Tool
- Click on „Update" as soon as the tool recognises the device
- After the successful actualisation the device will restart automatically.
- **Important:** Please delete the cache in your browser so the page will be displayed correctly
- Insert the SIM card and launch the device as usual
- **Note:** To connect your devices with the MF60, you have to restore your settings (network name and WiFi key) on http://swisscom-mf60.home or change the WiFi settings on the devices you want to connect.