



Gigaset CL660HX

Configura- zione rapida e semplice

(Français au verso)

→ Contenuto della confezione:



1 Ha uno di questi router:



Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.

2 Inserire le batterie nel vano batteria, quindi richiuderlo.



3 Selezionare la lingua desiderata.



4 Avvicinare il telefono al router.




6 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata.



Alla messa in funzione dell'apparecchio, consigliamo di effettuare un ciclo di carica completa della batteria, fino a che l'icona  sul display non si spenga.

5 Premere il tasto di collegamento sul router.



Attendere che il telefono sia collegato.
Se la connessione non è riuscita, ripetere i passi 4 e 5.
La modalità di registrazione del telefono è disponibile nel menu alla voce
> Impostazioni > Gestione portatili > Registra il portatile > OK



Il Gigaset CL660HX è così configurato.