

analog

# Internet einrichten

## WLAN-Router



**swisscom**

Swisscom (Schweiz) AG  
Hardturmstrasse 3  
Postfach 756  
CH-8037 Zürich

Gratisnummer: 0800 800 800  
[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
SAP 123738 03/10

# 1. Vorbereitungen


---

## 1.1 Packungsinhalt prüfen

Im Packungsinhalt sind enthalten:




Modem (WLAN-Router)  
mit Netzgerät



Ethernet-Kabel (gelb)



Modemkabel (violett)



Microfilter




Anleitungen

## 1.2 Einrichten vorbereiten

- 1** Schalten Sie Ihren Computer aus.
- 2** Ziehen Sie sämtliche Telefone aus.
- 3** Verbinden Sie die mitgelieferten Geräte und Kabel gemäss der Abbildung rechts.

## 2. Geräte und Kabel anschliessen




**Hinweis bei 4-poligen Telefonsteckdosen:** Verbinden Sie den Microfilter mit einem **Zwischenstecker** (erhältlich im Swisscom Shop). Schliessen Sie an den zweiten Anschluss des Zwischensteckers **kein** Telefon oder Faxgerät an.



**Hinweis:** Die Telefonsteckdosen können unterschiedlich aussehen.



Telefon




4

**4** Schalten Sie zuerst das Modem und dann den Computer ein.

**5** Warten Sie, bis mindestens folgende Lämpchen am Modem leuchten:

- «Power»
- «Ethernet» (eins der vier Lämpchen)
- «Wireless»
- «DSL»



**Hinweis:** Bei Problemen beachten Sie das Kapitel «Störungsbehebung» auf der Rückseite dieser Anleitung.

**6** Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon funktioniert. Hören Sie einen Summtón?

**Hinweis:** Bei Problemen beachten Sie das Kapitel «Störungsbehebung» auf der Rückseite dieser Anleitung.

**7** Wenn Sie

- ein **Swisscom DSL-Neukunde** sind, müssen Sie Ihr Internet noch freischalten (Registration). Folgen Sie dem Kapitel «3. DSL von Swisscom registrieren» auf der Rückseite dieser Anleitung.
- ein **bestehender Kunde** sind (d. h. bereits einen Internet-Zugang von Swisscom haben), können Sie nun
  - das Internet nutzen,
  - WLAN gemäss der beiliegenden Anleitung «WLAN einrichten» einrichten.

Nur für Swisscom DSL-Neukunden:

### 3. DSL von Swisscom registrieren

- 1** Starten Sie Ihren Browser (Internet Explorer , Firefox , Safari  etc.).
- 2** In Ihrem Browser erscheint automatisch die DSL-Registrationsseite. Sie werden Schritt für Schritt durch die Registration geführt. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Wenn ein Fortschritts-Balken angezeigt wird, warten Sie bis zum Abschluss dieses Prozesses und fahren Sie anschliessend mit der Registration fort.



**Hinweis:** Falls weder die Registrationsseite noch ein Fortschritts-Balken angezeigt wird, rufen Sie die Registrationsseite auf, indem Sie im Adressfeld des Browsers «**www.swisscom.ch**» eingeben und die Enter-Taste ↵ drücken.

Fahren Sie anschliessend mit der Registration fort.

- 3** Drucken Sie am Ende der Registration das Datenblatt aus und merken Sie sich Ihr **Swisscom Login:**

Benutzername: \_\_\_\_\_


Passwort: \_\_\_\_\_

- 4** Nach der Registration können Sie auf Ihrem Computer eine drahtlose Internet-Verbindung (WLAN) einrichten. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm oder der beiliegenden Anleitung «WLAN einrichten».



# Störungsbehebung


## › Leuchtet das Lämpchen «Power» am Modem?



Nein > Überprüfen Sie, ob das Modem eingeschaltet ist (Schritt 4).

Nein > Überprüfen Sie das Netzgerät und die Stromverbindung (Schritt 3).


## › Leuchtet das Lämpchen «DSL» am Modem?



Nein > Die DSL-Leitung ist unterbrochen oder noch nicht aufgeschaltet.

- › Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem Modem, dem Splitter und der Telefonsteckdose.
- › Überprüfen Sie den Aufschalttermin für die DSL-Aufschaltung in einem der Briefe, die Sie von Swisscom erhalten haben.

## › Leuchtet mindestens ein «Ethernet»-Lämpchen am Modem?



Nein > Überprüfen Sie, ob Ihr Computer richtig ans Modem angeschlossen ist (Schritt 3).

Nein > Überprüfen Sie, ob Ihr Computer eingeschaltet ist (Schritt 4).

## › Verwenden Sie die mitgelieferten Kabel?

Nein > Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel.

## › Funktioniert Ihr Internet-Zugang jetzt?

Nein > Kontaktieren Sie uns unter der Gratisnummer 0800 800 800.

---

**Hinweis:** Sollten Sie beim Einrichten auf Probleme stossen, die Sie mithilfe dieser Anleitung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an die Gratisnummer 0800 800 800.