



1. Vorbereitungen

1.1 Packungsinhalt prüfen

Im Packungsinhalt sind
enthalten:




Modem (WLAN-Router mit Netzgerät)



10 of 10



10 of 10



2 Microliter
(mit Swisscom Logo)



Anleitungen

1.2 Einrichten vorbereiten

- 1** Beginnen Sie mit der Installation des neuen Modems erst nach dem Aufschalttermin. Dieser wurde Ihnen in einem Brief mitgeteilt.

- 2** Wenn Sie

 - › bereits **einen** schnellen Internet-Anschluss (ADSL, DSL oder Ähnliches) hatten, fahren Sie mit Schritt **3** fort.
 - › bisher **keinen** schnellen Internet-Anschluss hatten, gehen Sie direkt zu Schritt **4**.

- 3** Entfernen Sie

 - > das alte Modem
 - > das alte Netzgerät (falls vorhanden)
 - > das alte Modemkabel (violett)
 - > und alle alten Microfilter

Die alten Geräte können Sie in jedem Swisscom Shop zurückgeben.

- 4** Schalten Sie Ihren Computer aus.
 - 5** Ziehen Sie sämtliche Telefone aus.
 - 6** Wählen Sie die Telefonsteckdose aus, an der Sie Ihr Modem anschliessen möchten.


Beachten Sie dabei folgende Punkte

Wenn

- > **Bluewin TV** nutzen möchten, platzieren Sie das Modem bei der Telefonsteckdose, die Ihrem Fernsehgerät am nächsten ist.
 - > **kein Bluewin TV** nutzen möchten, platzieren Sie das Modem bei der Telefonsteckdose, die Ihrem Computer am nächsten ist.

- 7** Verbinden Sie die mitgelieferten Geräte und Kabel gemäss der Abbildung rechts.


2. Geräte und Kabel anschliessen



- 8** Schalten Sie zuerst das Modem und dann den Computer ein.

- 9** Warten Sie, bis mindestens folgende Lämpchen am Modem leuchten:

- > «Power»
 - > «Ethernet»
(eins der vier Lämpchen)
 - > «Wireless»
 - > «DSL»



Hinweis: Bei Problemen beachten Sie das Kapitel «Störungsbehebung» auf der Rückseite dieser Anleitung.

- 10** Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon funktioniert. Hören Sie einen Summton?

Hinweis: Bei Problemen beachten Sie das Kapitel «Störungsbehebung» auf der Rückseite dieser Anleitung.

- 11 Wenn Sie**

 - ein **Swisscom DSL-Neukunde** sind, müssen Sie Ihr Internet noch freischalten (Registration). Folgen Sie dem Kapitel «3. DSL von Swisscom registrieren» auf der Rückseite dieser Anleitung.
 - ein **bestehender Swisscom DSL-Kunde** sind (DSL-Kunde oder Bluewin TV-Kunde), können Sie nun
 - das Internet nutzen,
 - Bluewin TV installieren oder
 - WLAN gemäss der beiliegenden Anleitung «WLAN einrichten» einrichten.

Nur für Swisscom DSL-Neukunden:

3. DSL von Swisscom registrieren

1 Starten Sie Ihren Browser (Internet Explorer , Firefox , Safari  etc.).

2 In Ihrem Browser erscheint automatisch die DSL-Registrationsseite. Sie werden Schritt für Schritt durch die Registration geführt. Füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Wenn ein Fortschritts-Balken angezeigt wird, warten Sie bis zum Abschluss dieses Prozesses und fahren Sie anschliessend mit der Registration fort.



Hinweis: Falls weder die Registrationsseite noch ein Fortschritts-Balken angezeigt wird, rufen Sie die Registrationsseite auf, indem Sie im Adressfeld des Browsers «**www.swisscom.ch**» eingeben und die Enter-Taste ↵ drücken.

Fahren Sie anschliessend mit der Registration fort.

3 Drucken Sie am Ende der Registration das Datenblatt aus und merken Sie sich Ihr **Swisscom Login:**

Benutzername: _____

Passwort: _____




4 Nach der Registration können Sie auf Ihrem Computer eine drahtlose Internet-Verbindung (WLAN) einrichten. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm oder der beiliegenden Anleitung «WLAN einrichten».



Störungsbehebung


› Leuchtet das Lämpchen «Power» am Modem?



Nein > Überprüfen Sie, ob das Modem eingeschaltet ist (Schritt 8).

Nein > Überprüfen Sie das Netzgerät und die Stromverbindung (Schritt 7).

› Leuchtet das Lämpchen «DSL» am Modem?



Nein > Die DSL-Leitung ist unterbrochen oder noch nicht aufgeschaltet.

- > Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen dem Modem und der Telefonsteckdose (violettes Kabel).
- > Überprüfen Sie den Aufschalttermin für die DSL-Aufschaltung in einem der Briefe, die Sie von Swisscom erhalten haben.

› Leuchtet mindestens ein «Ethernet»-Lämpchen am Modem?



Nein > Überprüfen Sie, ob Ihr Computer eingeschaltet ist (Schritt 8).

Nein > Überprüfen Sie, ob Ihr Computer richtig ans Modem angeschlossen ist (Schritt 7).



› Haben Sie bei jedem Telefon in Ihrer Wohnung einen weissen Microfilter (mit Swisscom Logo) verwendet?

Nein > Verwenden Sie für jedes Telefon einen weissen Microfilter (mit Swisscom Logo).



› Verwenden Sie das mitgelieferte Modemkabel (violett)?

Nein > Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.

› Funktioniert Ihr Internet-Zugang jetzt?

Nein > Kontaktieren Sie uns unter der Gratisnummer 0800 800 800.

Hinweis: Sollten Sie beim Einrichten auf Probleme stossen, die Sie mithilfe dieser Anleitung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an die Gratisnummer 0800 800 800.

analog

Internet einrichten WLAN-Router



Swisscom (Schweiz) AG
Hardturmstrasse 3
Postfach 756
CH-8037 Zürich

Gratisnummer: 0800 800 800
www.swisscom.ch