

Internet-Box plus

So richten Sie Ihre Internet-Box ein.



swisscom



www.swisscom.ch/internetbox-hilfe

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800

(KKD+M (PMK-UID) 10193494 TDM 01/2016 DE

Weitere Informationen zu WLAN finden Sie auf der Rückseite.

Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Verwenden Sie das neue Ethernet-Kabel.
 Zeigt das Display immer noch «Erstmalige Konfiguration» an?
> Fahren Sie mit Schritt 8 weiter.

Zeigt das Display «Erfolgreich verbunden» an?
> Fahren Sie mit Schritt 9 weiter.

Andere Telefonsteckdosen


Verwenden Sie bei jeder benutzten Telefonsteckdose in Ihrer Wohnung einen **neuen** Mikrofilter. Zusätzliche Mikrofilter erhalten Sie im Swisscom Shop.

Ausnahme: Wenn Sie eine Digitalsteckdose wie bei Punkt **c**) haben, benötigen Sie keinen Mikrofilter.

a) Falls Sie eine Vierpolsteckdose besitzen, verwenden Sie bitte wie bis anhin einen Zwischenstecker für den Anschluss des Mikrofilters.



b) Falls Sie eine RJ45-Telefonsteckdose besitzen, müssen Sie zuerst den abnehmbaren Adapter auf dem Mikrofilter entfernen.



c) Nur wenn Sie eine Digitalsteckdose besitzen, benötigen Sie keine Mikrofilter. Ihr Splitter und die abgebildete Telefonsteckdose übernehmen dieselbe Funktion **für alle anderen Telefonsteckdosen in Ihrer Wohnung**.



WLAN

WLAN erlaubt es Ihnen drahtlos auf das Internet zuzugreifen. Es ist mit einem Passwort geschützt.

Wo finde ich meinen WLAN-Namen (SSID) und mein WLAN-Passwort?

Namen und Passwort können Sie auf dem Internet-Box Display ablesen: WLAN «auswählen» und unter «Passwort anzeigen» ablesen.



Was ist Dualband-WLAN?

Ihre Internet-Box ist mit einem WLAN der neuesten Generation ausgestattet.



Zur Datenübertragung werden zwei WLAN-Netze bereitgestellt. Sie profitieren damit von besseren Geschwindigkeiten. Sofern Ihre Geräte beide Netze unterstützen, verbinden sie sich im Hintergrund automatisch mit dem schnelleren der beiden Netze.

Wie ändere ich mein WLAN-Passwort?

Über die Internet-Box Einstellungen können Sie Ihr Passwort einfach ändern. Lesen Sie dazu das Kapitel «Web-Portal der Internet-Box» auf dieser Seite.

Gast-WLAN

Wie stelle ich Gästen WLAN zur Verfügung?

Die Internet-Box bietet ein extra WLAN für Ihre Gäste. Über das Display aktivieren Sie das Gast-WLAN für 6 Stunden, 24 Stunden oder permanent. Gast-WLAN «Auswählen» und «Einschalten».

Nach Ablauf der Zeit wird es automatisch wieder ausgeschaltet.



Hinweis: Verwenden Sie das Gast-WLAN vorübergehend bei der Inbetriebnahme (Schritt 8), falls Ihr Computer über keinen Ethernet-Anschluss verfügt. Warten Sie in diesem Fall bitte 10 Minuten, bis das Gast-WLAN-Menü auf dem Internet-Box Display angezeigt wird. Aktivieren Sie dann das Gast-WLAN und verbinden Sie den Computer mit diesem WLAN-Netz.

Zentraler Speicher

Die Internet-Box ist mit einer zentralen Speicherfunktion ausgestattet, welche auch unter dem Begriff «NAS» bekannt ist. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, zentral Dokumente, Musik und Fotos abzuspeichern und von allen Geräten in Ihrem Netzwerk darauf zuzugreifen. Dies empfiehlt sich besonders, wenn mehrere Personen oder Geräte auf dieselben Dateien Zugriff erhalten sollen.

Wo speichere ich meine Inhalte?

Sie können die Internet-Box mit einer SD-Karte bestücken. Setzen Sie die SD-Karte dazu in den vorgegebenen Einschub ein. Sie können auch eine USB-Festplatte anschliessen. Verwenden Sie dazu den mit «usb» markierten Anschluss. Sofort können alle Computer im Netzwerk auf diesen Datenspeicher zugreifen und neue Daten ablegen oder Fotos teilen, Videos und Musik abspielen.



Achtung: Legen Sie die Festplatte nicht auf die Internet-Box. Platzieren Sie das Gerät mit möglichst grossem Abstand zur Internet-Box, um Störeinflüsse zu vermeiden.

Wie greife ich auf meinen zentralen Speicher zu?

Windows:

Um auf den zentralen Speicher zuzugreifen, geben Sie in Ihrem **Windows Explorer** \internetbox-nas ein. Sie können einfach eine Verknüpfung auf den Desktop erstellen. Klicken Sie mit dem Maus-Pfeil auf den angezeigten Ordner und ziehen Sie ihn auf den Desktop. Speichern Sie anschliessend die gewünschten Inhalte in diesem Ordner ab.



Mac:

Wenn Sie einen Mac Computer haben, finden Sie den Ordner «INTERNETBOX-NAS» im «Finder» unter «Freigaben». Melden Sie sich bei Aufforderung als «Gast» an, und speichern Sie anschliessend die gewünschten Inhalte in diesem Ordner ab.

Wer hat Zugriff auf meine Daten?

Alle Geräte, die per Kabel oder drahtlos mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, haben Zugriff auf Ihre Daten im zentralen Speicher. Geräte, die über das Gast-WLAN eingeloggt sind, haben keinen Zugriff auf Ihren zentralen Speicher.

Zugriff per App auch von unterwegs

Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie auch auf Ihre Daten des zentralen Speichers zugreifen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Laden Sie dazu die Internet-Box App aus dem App Store herunter.

Web-Portal der Internet-Box

Ihre **Internet-Box Einstellungen** finden Sie passwortgeschützt über Ihren Internet-Browser auf dem Web-Portal der Internet-Box. Entdecken Sie, was die Internet-Box alles kann, und ändern Sie die Einstellungen nach Ihrem Bedürfnis.

Wie logge ich mich ein?


Geben Sie <http://internetbox> oder 192.168.1.1 im Internet-Browser ein. Um sich das erste Mal anzumelden, oder wenn Sie das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf «**Neues Passwort setzen**». Dann können Sie Ihr persönliches Passwort festlegen oder ändern.

Notieren Sie Ihr Internet-Box Passwort.



Falls Sie bereits Kunde sind, können Sie sich mit Ihrem bestehenden Passwort einloggen, oder ein neues setzen.

Was kann ich im Web-Portal machen?



Sie können hier Einstellungen ändern zu den Themen:

- > WLAN und Gast-WLAN
- > Kinderschutz (Internet-Betriebszeiten pro Gerät)
- > Zentraler Speicher
- > Energiesparoptionen
- > Netzwerkeinstellungen

Wie kann ich meinen WLAN-Namen und mein WLAN-Passwort ändern?

Klicken Sie auf den Menüpunkt «WLAN», und ändern Sie wie gewünscht Ihre WLAN Zugangsdaten.

Internet-Box App


Mit der Internet-Box App können Sie von überall von Ihrem Smartphone oder Tablet auf die Daten des zentralen Speichers zugreifen.

Verbunden mit dem WLAN zu Hause können Sie weitere nützliche Funktionen verwenden:

- > WLAN Betriebszeiten einstellen
- > Gast-WLAN aktivieren
- > Kinderschutzfunktion verwalten
- > Kontakte vom Smartphone auf das zentrale Adressbuch übertragen
- > Speedtest zum Messen der Internet- und WLAN-Geschwindigkeit

Sie können zudem auch über die App telefonieren.

Laden Sie die App in Ihrem App Store unter dem Namen «Internet-Box» herunter.




Swisscom TV

(falls Sie Swisscom TV abonniert haben)

Schliessen Sie Ihre TV-Box gemäss Swisscom TV-Anleitung an.
Wir empfehlen die Installation mittels Ethernet-Kabel.

Sie können die TV-Box auch drahtlos mit einem Verbindungs-Kit einrichten.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.swisscom.ch/internetbox-tv

Sicherheitshinweise

- > Stellen Sie die Internet-Box an einem gut belüfteten Ort auf, um eine Überhitzung zu verhindern.
- > Betreiben Sie das Gerät nur in Umgebungstemperaturen von 0 bis +35 °C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Verdecken oder blockieren Sie keinesfalls die Lüftung der Internet-Box.
- > Legen Sie das Gerät horizontal auf eine ebene Fläche, oder montieren Sie es mittels zweier Schrauben an einer Wand.
- > Stapeln Sie nicht andere Geräte auf der Internet-Box.
- > Für die beste WLAN-Abdeckung halten Sie einen Abstand von min. 20 cm zu anderen Geräten ein.
- > Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Reinigen Sie das Gerät darum nur mit einem feuchten Tuch.
- > Weitere Informationen finden Sie auf dem in der Verpackung beiliegenden Produktsicherheits-Blatt.

Installieren Sie den kostenlosen **My Swisscom Assistant** auf Ihrem Computer.
Dieses Hilfsprogramm für Internet, WLAN und E-Mail unterstützt Sie beim Einrichten und falls Probleme auftreten. Mehr Infos und Download unter www.swisscom.ch/msa