

Internet-Box standard (IP)

So richten Sie Ihre Internet-Box ein



www.swisscom.ch/internetbox-hilfe

KKD-HM (RES-CWE-UID) 10233694 IP 05/2018 DE

HD-Phones:

Wählen Sie in den Einstellungen Ihres HD-Phones den Anmeldemodus und drücken Sie die Taste auf der Internet-Box. Die beiden Geräte verbinden sich nun automatisch.

Bestehende Telefone:

Schliessen Sie Ihr Telefon und / oder Faxgerät nur noch an der Internet-Box an (phone 1 und 2) – nicht mehr an der Telefonsteckdose.


Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Installieren Sie die kostenlose **Home App** jetzt. Sie hilft Ihnen mit Ihrem WLAN-Passwort, zeigt wer in Ihrem Netzwerk surft und macht Ihr Zuhause sicherer.



- 8 Weitere Infos finden Sie auf der Rückseite.
Ihr Internet ist jetzt eingerichtet.

Schliessen Sie Ihr Telefon an.
(Dies gilt nur, falls Sie Festnetztelefonie abonniert haben.)



7
Ihr WLAN ist aktiviert.


7

Ihr WLAN ist aktiviert.



Ihr WLAN können Sie an der Taste ein- und ausschalten. Weitere Informationen zu Ihrem WLAN sowie zu den Zugangsdaten (WLAN-Name und Passwort) finden Sie auf der Rückseite.

Installationsübersicht



6

Warten Sie 5-10 Minuten.

6

Warten Sie 5-10 Minuten.



Leuchtet die LED weiss?
Sie sind nun mit dem Swisscom Netz verbunden.
Beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite unter «LED-Verhalten».

5

4 Schalten Sie die Internet-Box ein.



- 1 Entfernen Sie Ihre alten Internet-/ Telefoninstallationen (falls vorhanden).


Sie können alte Geräte zum **Rezyklieren** gratis an Swisscom zurückschicken. Eine Rücksende-Etikette finden Sie auf dem Lieferschein.

- 2 Stecken Sie das Netzteil ein.



Andere Telefonsteckdosen

- a) Stecken Sie das DSL-Kabel direkt (ohne Adapter) in die Telefonsteckdose ein.
b) Verwenden Sie einen Zwischenstecker und den mitgelieferten, weißen Adapter.



c) Nur wenn Sie diese Telefonsteckdose (Digitalsteckdose) installiert haben, können Sie alle Telefonsteckdosen im Haus für Ihre Telefon- und Faxapparate verwenden. **Ohne diese Telefonsteckdose müssen Sie Ihre Telefone / Faxgeräte direkt an der Internet-Box anschliessen, oder Ihre Hausinstallation von einem Techniker anpassen lassen.**



Stecken Sie das DSL-Kabel in diesen Anschluss ein!

Festnetztelefonie (IP)

(falls Sie Festnetztelefonie abonniert haben)

Telefonsteckdosen werden nicht mehr verwendet (Ausnahme Digitalsteckdose).

Ihr analoges Telefon- und Faxgerät können Sie weiterhin benutzen. Schliessen Sie es einfach an einem der beiden Anschlüsse (phone 1 und 2) der Internet-Box an. Benutzen Sie dazu, wenn von der Steckerform her nötig, den schwarzen Telefon-Adapter.



Kabellose Verbindung von HD-Phones

In der Internet-Box ist eine DECT Basestation integriert. Sie können so HD-Phones von Swisscom drahtlos mit der Internet-Box verbinden. Dadurch kommen Sie in den Genuss der HD-Tonqualität, sofern beide Gesprächsteilnehmer ein HD-Phone verwenden. Besuchen Sie www.swisscom.ch/hdphones für Informationen zu den HD-Phones von Swisscom.



Verbindung des HD-Phones:
Schliessen Sie Ihr HD-Phone gemäss beilegender Anleitung an.

- > Internet-Box: Taste drücken
- > HD-Phone starten und den Anmeldemodus anwählen

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass herkömmliche DECT-Schnurlosetelefone nicht oder nur mit eingeschränkter Funktionalität mit der in der Internet-Box integrierten DECT-Basisstation drahtlos verbunden werden können. Wir empfehlen in dieser Situation die kabelgebundenen Anschlüsse (phone 1 und 2) zu verwenden.

Multiline

Haben Sie Festnetztelefonie mit mehreren Rufnummern abonniert, so können Sie die Rufnummerzuordnung pro Telefon direkt im Web-Portal der Internet-Box tätigen.

Home App



Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Internet-Box!
Sie können mit der Home App bequem den Internetzugang und Ihr WLAN-Passwort verwalten, Smart Home-Geräte steuern, Räume überwachen und Festnetzanrufe tätigen. Exportieren Sie mit einem Klick Ihre Smartphone Kontakte ins Zentrale Telefonbuch der Internet-Box, um sie auf Ihren HD-Phones (Festnetztelefonen) zu nutzen.



Tasten



WLAN

Sie können Ihr WLAN über die Taste einfach ein- und ausschalten. Leuchtet die LED in der Taste, so ist das WLAN eingeschaltet.



WPS / DECT

Mit der Taste können Sie:
> WPS-fähige Geräte per Knopfdruck ins WLAN einbinden.
> HD-Phones mit der Internet-Box verbinden.

Web-Portal

Internet-Box

Entdecken Sie, was die Internet-Box alles kann, und ändern Sie die Einstellungen nach Ihrem Bedürfnis.

Wie logge ich mich ein?

Geben Sie <http://internetbox.home> oder 192.168.1.1 im Internet-Browser ein.

Um sich das erste Mal anzumelden, oder wenn Sie das Passwort vergessen haben, klicken Sie auf «**Neues Passwort setzen**». Dann können Sie Ihr persönliches Passwort festlegen oder ändern.

Notieren Sie Ihr Internet-Box Passwort.



Falls Sie bereits Kunde sind, können Sie sich mit Ihrem bestehenden Passwort einloggen, oder ein neues setzen.

Was kann ich im Web-Portal machen?



Sie können hier Einstellungen ändern zu den Themen:

- > WLAN und Gast-WLAN
- > Telefonie
- > Kinderschutz (Internet-Betriebszeiten pro Gerät)
- > Energiesparoptionen
- > Netzwerkeinstellungen

Wie ändere ich mein WLAN-Passwort?

Über die Internet-Box Einstellungen können Sie Ihr Passwort einfach ändern. Lesen Sie dazu das Kapitel «Web-Portal der Internet-Box» auf dieser Seite.

Klicken Sie auf den Menüpunkt «WLAN», und ändern Sie wie gewünscht Ihre WLAN Zugangsdaten.

Gast-WLAN

Die Internet-Box bietet ein zusätzliches WLAN für Ihre Gäste. Im Webportal der Internet-Box oder über die Internet-Box App können Sie das Gast-WLAN für 6 Stunden, 24 Stunden oder permanent aktivieren.

Zu Ihren Internet-Box Einstellungen und mehr Informationen kommen Sie unter:
<http://internetbox.home> oder 192.168.1.1

LED-Verhalten




LED leuchtet weiss – **alles in Ordnung**
Internet und alle Dienste funktionieren einwandfrei.



LED blinkt abwechselungsweise weiss und rot – **das Gerät empfängt Konfigurationen von Swisscom**

Wenn die LED nach 10 Minuten immer noch blinkt:

Schliessen Sie die Internet-Box mit dem neuen Ethernet-Kabel an einen Computer an und öffnen Sie im Internet-Browser die Seite www.swisscom.ch/start. Füllen Sie Schritt für Schritt alle Pflichtfelder aus. Nach abgeschlossener Registration können Sie mit der Installation (Schritt 6) auf der Vorderseite weiterfahren.



LED blinkt rot – **keine Verbindung ins Internet**
Überprüfen Sie, ob das DSL-Kabel korrekt eingesteckt ist.




LED leuchtet rot – **Fehlermeldung**
Starten Sie die Internet-Box neu, und warten Sie bis die LED wieder weiss leuchtet.

Swisscom TV

(falls Sie Swisscom TV abonniert haben)

Schliessen Sie Ihre TV-Box gemäss Swisscom TV-Anleitung an.
Wir empfehlen die Installation mittels Ethernet-Kabel.

Sie können die TV-Box auch drahtlos mit einem Verbindungs-Kit einrichten.



Anwendungs- und Sicherheitshinweise

Installation und Wartung

- > Legen Sie das Gerät horizontal auf eine ebene Fläche, oder montieren Sie es mittels zweier Schrauben an eine Wand.
- > Stapeln Sie keine anderen Geräte wie die TV-Box auf die Internet-Box und halten Sie einen Mindestabstand zu anderen Geräten von 22 cm ein.
- > Betreiben Sie die Internet-Box nur in Umgebungstemperaturen von 0 bis 35° C.
- > Installieren Sie die Internet-Box nicht in der Nähe von Wärmequellen, sondern an einem gut belüfteten, trockenen Ort und schützen Sie die Box vor direkter Sonneneinstrahlung.
- > Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Verwenden Sie für die Reinigung nur ein leicht feuchtes Tuch.
- > Berühren Sie die Internet-Box nicht während Gewittern.
- > Öffnen Sie die Internet-Box nicht. Es besteht ein Stromschlagrisiko.

WLAN

Die Internet-Box strahlt Radiofrequenzen innerhalb der erlaubten EU Strahlenbelastungsgrenzen für eine unkontrollierte Umgebung aus. Die Internet-Box darf nur im Innenbereich platziert werden beim Verwenden der WLAN Frequenzen zwischen 5150 zu 5350 MHz. Das Gerät soll so platziert werden, dass ein Minimalabstand von 22 cm zwischen Gerät und Mensch sichergestellt ist. Halten Sie auch einen genügend grossen Abstand zu anderen drahtlosen Geräten wie DECT Telefonen ein. Das Gerät darf nicht umgebaut werden und nicht mit anderen WLAN Antennen betrieben werden.

Maximale Sendeleistung der Internet-Box:

WLAN (2412 - 2472 MHz) max. 19.92 dBm e.i.r.p.

WLAN (5180 - 5240 MHz) max. 22.82 dBm e.i.r.p.

WLAN (5260 - 5320 MHz) max. 22.96 dBm e.i.r.p.

WLAN (5500 - 5700 MHz) max. 29.98 dBm e.i.r.p.

DECT (1880 - 1900 MHz) max. 24 dBm e.r.p.

CE EU Konformitätserklärung

Die Internet-Box standard (Model: VRV9519) ist CE-zertifiziert. Der Hersteller Arcadyan bestätigt, dass die Internet-Box standard den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU entspricht. Die Deklaration der Konformität kann unter www.swisscom.ch/internetbox-doc nachgelesen werden.

Umweltinformation

Das Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Entsorgung ist es stattdessen an Swisscom zu übergeben. Der Hersteller Arcadyan bestätigt, dass die Internet-Box standard den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik Altgeräte (WEEE) entspricht.

Hersteller:

Arcadyan Technology Corporation, No.8, Sec.2, Guangfu Rd., Hsinchu City 30071, Taiwan, R.O.C.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.swisscom.ch/internetbox-hilfe