

Gigaset CL660HX


Einfach und schnell einrichten

(English on reverse)

Start Das haben Sie erhalten:



1 Sie haben einen dieser Router:



2 Legen Sie die Akkus ein und schliessen Sie das Akkufach.



Installationsübersicht



Mehr Informationen für Swisscom Kunden unter www.swisscom.ch/hdphones-hilfe



www.gigaset.com/service

KKD+JM (PMK-UID) 03/2017 DE

Sie haben Ihr Gigaset CL660HX erfolgreich eingerichtet.

7

Schliessen Sie das Netzteil an der gewünschten Stromsteckdose an.



Wir empfehlen Ihnen das Telefon nach der Inbetriebnahme vollständig zu laden, bis das Display-Icon erlischt.

3 Wählen Sie Ihre Sprache.



4 Gehen Sie mit dem Telefon zu Ihrem Router.



5 Drücken Sie die Verbindungs-Taste auf Ihrem Router.



Warten Sie, bis das Telefon verbunden ist.
Falls das Verbinden nicht geklappt hat, wiederholen Sie Schritt 4 und 5.
Den Anmeldemodus des Telefons finden Sie im Menü unter > Einstellungen > Anmeldung > Mobilteil anmelden > OK