

Gigaset CL660HX

# Configurer facilement et rapidement.

(Italiano sul retro)

Start

Contenu de votre paquet:

  
Gigaset CL660HX

  
Couvercle du compartiment à piles

  
Batterie

  
Mode d'emploi Gigaset CL660HX

  
Adaptateur électrique

  
Station de chargement

1

Vous avez l'un de ces routeurs:

  
Internet-Box plus

  
Internet-Box 2

  
Centro Business 2.0

  
Internet-Box standard

  
Internet-Box light

Votre routeur doit être installée et allumée.

2

Insérez les piles et fermez le compartiment.



Aperçu de l'installation



3

Choisissez votre langue.




4

Prenez votre téléphone et allez à l'endroit où se trouve votre routeur.



7

Plus d'informations sur les clients Swisscom sur [www.swisscom.ch/hdphones-aide](http://www.swisscom.ch/hdphones-aide)



Vous avez configuré votre Gigaset CL660HX.

6

Branchez l'adaptateur à la prise électrique de votre choix.



Après la mise en service, nous vous recommandons de recharger le téléphone en intégralité jusqu'à ce que le symbole  disparaisse de l'écran.

5

Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.



ou



Attendez que le téléphone se connecte.

Si la connexion n'a pas fonctionné, recommencez les étapes 4 et 5. Vous trouverez le mode de connexion du téléphone au menu  
> Réglages > Enregistrement > Inscrire combiné > OK