

**CE Konformitätserklärung**

Die Fernbedienung ist  
CE-zertifiziert. Die Deklarationen  
der Konformität können unter  
[www.swisscom.ch/tvbox-doc](http://www.swisscom.ch/tvbox-doc)  
eingesehen werden.

**Umweltinformation**

Das Symbol gibt an, dass  
dieses Produkt  
nicht als Hausmüll entsorgt  
werden darf. Bitte entsorgen Sie  
es fachgerecht als Elektroschrott  
(Gemeinde-Sammelstelle  
oder Swisscom Shop). Der  
Hersteller Ruwido bestätigt,  
dass die Fernbedienung den  
grundlegenden Anforderungen  
und den anderen relevanten  
Vorschriften der europäischen  
Richtlinie 2012/19/EU über  
Elektro- und Elektronik Altgeräte  
(WEEE) entspricht.

**Hersteller**

Ruwido Austria gmbh,  
Köstendorfer Straße 8,  
5202 Neumarkt a. w.,  
Austria

B2C-TSP-UID 10240224 UHD 01/22 DE

**Swisscom blue TV**

Fern-  
bedienung  
ersetzen

**Swisscom (Schweiz) AG**  
Postfach  
3050 Bern  
[www.swisscom.ch/tv-hilfe](http://www.swisscom.ch/tv-hilfe)  
0800 800 800



Scan for English version

1

Entfernen Sie die Batterien aus der **alten Fernbedienung** und entsorgen Sie alles fachgerecht.



2

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.



3

Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die **neue Fernbedienung** ein.



4

Schalten Sie die TV-Box aus und wieder ein.



5

Drücken Sie nun 3 Sekunden lang die WPS-Taste der TV-Box. Lassen Sie die Taste danach wieder los.



6

Gehen Sie mit der neuen Fernbedienung nahe an die TV-Box heran und drücken Sie «OK». Die LED blinkt nun weiss, bis die Fernbedienung verbunden ist.



7

Sie können Ihr TV nun wieder geniessen.

