

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

11/7/2012 YM/AP4641.UM.SW.D06

Universal Verbindungs-Kit einrichten
Installer le Kit de Connexion Universel
Installare il Kit di Connessione Universale
Install the Universal Connection Kit

S. 2

p. 8


p. 14

p. 20

DUO




Beispiel-Installation




Mit dem **Universal Verbindungs-Kit drahtlos DUO** können Sie bis zu **vier Geräte** mit Ethernet-Anschluss (zum Beispiel die Swisscom TV-Box, Computer oder Spielkonsolen) in einem vom Router-Standort entfernten Raum ans Internet anschliessen.

Die Übertragung zwischen den beiden Geräten des Universal Verbindungs-Kits erfolgt drahtlos. Es ersetzt lange Netzwerkkabel von Zimmer zu Zimmer.

Universal Verbindungs-Kit DUO einrichten



1. Das Universal Verbindungs-Kit DUO besteht aus **zwei genau gleichen Geräten**. Platzieren Sie **ein DUO-Gerät bei Ihrem Router** und verbinden Sie es mit dem beiliegenden Ethernet-Kabel (gelbe Stecker).
2. Schliessen Sie das DUO-Gerät am Strom an und betätigen Sie den Power-Schalter.



3. Platzieren Sie nun das **zweite DUO-Gerät** neben dem Gerät, das Sie ans Internet anschliessen möchten (hier die Swisscom TV-Box) und verbinden Sie es mit dem Ethernet-Kabel (gelbe Stecker).
4. Schliessen Sie das DUO-Gerät am Strom an und betätigen Sie den Power-Schalter.
5. Die beiden DUO-Geräte verbinden sich automatisch miteinander. **Dies dauert fünf Minuten**. Sobald die Verbindungs-LEDs (✓) auf beiden Geräten aufhören zu blinken und grün leuchten, ist die Verbindung hergestellt und die TV-Box mit dem Internet verbunden.




Hinweis: Falls die Verbindungs-LEDs nach fünf Minuten nicht grün leuchten, beachten Sie bitte das Kapitel «Störungsbehebung» (Seite 6).

Erweiterungen (optional)

Das Universal Verbindungs-Kit DUO kann für folgende Situationen mit separat erhältlichen **Universal Verbindungs-Kits UNO** erweitert werden.


Internet in zusätzlichem Raum

Wenn Sie in einem weiteren Raum Geräte mit Ethernet-Anschluss anschliessen möchten (zum Beispiel die TV-Box, Computer oder Spielkonsolen), können Sie ein zusätzliches Verbindungs-Kit UNO einrichten.



Schlechte Verbindung/Reichweite erhöhen

Wenn die Verbindung infolge der grossen Distanz zwischen den beiden DUO-Geräten nicht optimal oder gar nicht funktioniert, können Sie die Verbindung mit einem zusätzlichen Verbindungs-Kit UNO in der Mitte verbessern.




Universal Verbindungs-Kit drahtlos UNO
Erhältlich im Swisscom Shop oder unter www.swisscom.ch

Zusätzliches Universal Verbindungs-Kit UNO einrichten (optional)

Vorbereitung: Neues Verbindungs-Kit UNO verbinden

1. Schliessen Sie das UNO-Gerät im Raum, in dem sich Ihr Router befindet, in **drei Metern Abstand** vom bestehenden DUO-Gerät am Strom an. Warten Sie **zwei Minuten, bis das ✗ blinkt.**



2. **2.a** Drücken Sie die **WPS-Taste** am bestehenden DUO-Gerät (beim Router), und innerhalb weniger Sekunden am neuen UNO-Gerät **(2.b)**. Die Verbindungs-LEDs (✓) beginnen zu blinken und die Geräte verbinden sich selbstständig. **Dies dauert fünf Minuten.** Sobald das ✓ grün leuchtet, ist die Verbindung eingerichtet.


Hinweis: Falls das Verbindungs-LED beim UNO-Gerät nach fünf Minuten nicht grün leuchtet, wiederholen Sie den Schritt 2.

Verbindungs-Kit UNO am Bestimmungsort aufstellen

3. Das UNO-Gerät kann nun ausgesteckt und an seinem Bestimmungsort platziert werden. Die Verbindung wird selbstständig hergestellt. **Dies dauert bis zu fünf Minuten.**

Hinweis: Falls das Verbindungs-LED nach fünf Minuten nicht grün leuchtet, beachten Sie bitte das Kapitel «Störungsbehebung» (Seite 6).

4. Schliessen Sie bei Bedarf Ihre Geräte (hier die TV-Box) mit Hilfe des Ethernet-Kabels (gelbe Stecker) am UNO-Gerät an.



Störungsbehebung

Stromanzeigen



Weiss: Gerät ist eingeschaltet



Weiss blinkend: Software-Aktualisierung > **bitte warten**



Aus: Gerät ist ausgeschaltet oder hat keinen Strom

Verbindungs-LED



Grün blinkend: Verbindung wird aufgebaut > **bitte warten**



Grün: Gute Verbindung



Rot: Schlechte Verbindung (zum Beispiel TV-Bild ruckelt)

Die Geräte sind miteinander verbunden, aber der Abstand ist zu gross. Führen Sie eine der folgenden Massnahmen aus:

- > Verkleinern Sie den Abstand, indem Sie die Geräte anders platzieren
- > Setzen Sie ein zusätzliches Verbindungs-Kit UNO ein, um die Verbindung zu verstärken (Seite 4)



Rot blinkend: Keine Verbindung zur Gegenstelle

Führen Sie eine der folgenden Massnahmen aus:

- > Verkleinern Sie den Abstand, indem Sie die Geräte anders platzieren
- > Verbinden Sie die Geräte über die WPS-Taste (Seite 5, Schritte 1. – 2.)
- > Setzen Sie ein zusätzliches Verbindungs-Kit UNO ein, um die Verbindung zu verstärken (Seite 4)

Anwendungs- und Sicherheitshinweise

- > Installieren Sie das Verbindungs-Kit entsprechend dieser Anleitung.
- > Verschliessen Sie keine Luftöffnungen.
- > Halten Sie den Mindestabstand von 1 Meter zwischen dem DUO-Kit und dem DSL-Router ein.
- > Stellen Sie die Geräte nicht direkt auf den Boden.
- > Schliessen Sie die Geräte nicht in einem Schrank oder ähnlichem ein.
- > Stellen Sie die Geräte im Abstand von mindestens 15 cm von Wänden auf.
- > Stellen Sie die Geräte nicht in eine Zimmerecke.
- > Stellen Sie die Geräte nicht in die Nähe von Bluetooth-Geräten oder eines Mikrowellenofens.