

Die Swisscom Fernbedienung benötigt keinen Sichtkontakt zur TV-Box.
Mit dem Montage-Kit können Sie die

TV-Box an der Rückseite
Ihres Fernsehgerätes montieren.

www.swisscom.ch/hilfe

Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch
0800 800 800



KKD+JM (RES-CWE-UJD) 11/2015

Start

Das haben Sie
erhalten:



Montagebügel




Schrauben



Abstandhalter

1

Fixieren Sie den
Montagebügel an der
TV-Box.



Legen Sie die Haken in die Öffnungen, und schieben Sie zum Arretieren den Montagebügel nach oben.


2

Wählen Sie ein freies
Gewindeloch auf
der Rückseite Ihres
Fernsehgeräts.



3

Befestigen Sie nun den
Montagebügel mit einer
passenden Schraube.



Verwenden Sie, falls das Gewindeloch versenkt ist, einen entsprechenden Abstandhalter zwischen Montagebügel und Gewindeloch.

4

Die TV-Box ist jetzt hinter
Ihrem Fernsehgerät
versteckt.

