

Swisscom TV (UHD)



«I clienti con **Swisscom TV (UHD)** hanno la possibilità di evidenziare nella TV Guide o nelle informazioni sul programma le trasmissioni con funzioni senza barriere.»

Insieme, senza barriere.



pro auditio schweiz

ORGANISATION
FÜR MENSCHEN
MIT HÖRPROBLEMEN

 **SGB-FSS**
Schweizerischer Gehörlosenbund
Fédération Suisse des Sourds
Federazione Svizzera dei Sordi
Swiss Federation of the Deaf

 **swisscom**

Solo il TV-Box (UHD) è bianco.
I modelli più vecchi sono neri.

Ci impegniamo per consentire a tutti un accesso senza barriere ai nostri prodotti e offerte.



**Insieme a favore
della sostenibilità**
swisscom.ch/sostenibilita

Tutte le funzioni senza barriere

Istruzioni per attivare le funzioni

Sul telecomando di Swisscom TV prema il tasto Home 

Selezioni in alto a sinistra nel menu la voce Impostazioni 

Sotto **impostazioni generali** trova le funzioni **senza barriere**.

Inserisci un **segno di spunta** (con il tasto OK) accanto alle trasmissioni che le interessano e **salvi** le modifiche.

>  >  **Impostazioni generali** > **Senza barriere** >  **Inserisci** > **Salva**



Sottotitoli

1. Vengono evidenziate le trasmissioni con sottotitoli.
2. I sottotitoli appaiono in tutte le trasmissioni per le quali è offerto questo servizio.



Lingua dei segni

Vengono evidenziate le trasmissioni con lingua dei segni.



Audiodescrizione

1. Vengono evidenziate le trasmissioni con audiodescrizione.
2. Usi il tasto  «cambiare canale» per selezionare la lingua dell'audiodescrizione.



Leggibilità e contrasto

Aumenti il contrasto per migliorare la leggibilità.

Sottotitoli

Per **attivare una sola volta i sottotitoli** per una trasmissione in onda prema il tasto Option e selezioni Sottotitoli. Quando spegne il televisore la selezione viene disattivata

Audiodescrizione

Procedura per scegliere la lingua dell'audiodescrizione **durante una trasmissione**: > premere il tasto  per passare alla lingua successiva.