

Gigaset CL660HX

Configurazione rapida e semplice

(Français au verso)

Start Contenuto della confezione:

Gigaset CL660HX Coperchio vano batteria Coperchio presa headset Istruzioni per l'uso di Gigaset CL660HX Batteria Alimentatore Stazione di carica

1 Ha uno di questi router:

Internet-Box plus Internet-Box 2 Centro Business 2.0 Internet-Box standard Internet-Box light

Per prima cosa è necessario installare e accendere il router.

2 Inserire le batterie nel vano batteria, quindi richiuderlo.

Panoramica dell'installazione

3 Selezionare la lingua desiderata.

4 Avvicinare il telefono al router.

7 Maggiori informazioni per i clienti Swisscom su www.swisscom.ch/hdphones-aiuto

La configurazione Gigaset CL660HX è conclusa.

6 Collegare l'alimentatore alla presa di corrente desiderata.

Alla messa in funzione dell'apparecchio, consigliamo di effettuare un ciclo di carica completo della batteria, fino a che l'icona ⚡ sul display non si spenga.

5 Premere il tasto di collegamento sul router.

Attendere che il telefono sia collegato.
Se la connessione non è riuscita, ripetere i passi 4 e 5.
La modalità di registrazione del telefono è disponibile nel menu alla voce
> Impostazioni > Gestione portatili > Registra il portatile > OK