

Internet-Box plus

Istruzioni per installare il suo Internet-Box.



KKD+JM (PMK-UID) 10193494 TDM 01/2016 IT



www.swisscom.ch/internetbox-aiuto

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800



Altre prese telefoniche

Utilizzare un **nuovo** microfiltro per ogni presa telefonica utilizzata nell'abitazione. Ulteriori microfili sono disponibili nello Swisscom Shop.
Eccezione: se si dispone di una presa digitale di cui al punto c), non sono necessari microfili.

- a) Se si dispone di una presa a quattro poli, continuare a utilizzare un adattatore per collegare il microfiltro.



- b) Se si dispone di una presa telefonica RJ45, è necessario per prima cosa togliere l'adattatore rimovibile dal microfiltro.



- c) Non sono necessari microfili solamente se si dispone di una presa digitale. Lo splitter e la presa telefonica in figura svolgono la stessa funzione **per tutte le altre prese telefoniche nell'abitazione**.



Inserisci il cavo DSL
in questo attacco!

WLAN

La rete WLAN consente di accedere a internet senza fili ed è protetta da una password.

Dove trovo il nome (SSID) e la password della mia WLAN?

Nome e password possono essere consultati sul display dell'Internet-Box. Premere «Scegliere» la WLAN e consultare i dati sotto «Visualizza password».



Che cos'è la WLAN dual-band?

L'Internet-Box è dotato di una WLAN di ultima generazione.



I dati vengono trasmessi su due reti WLAN per garantire velocità migliori. Gli apparecchi che supportano entrambe si collegano automaticamente in background alla più veloce delle due reti.

Come faccio a modificare la mia password WLAN?

Per modificarla è sufficiente accedere a impostazioni Internet-Box. Le istruzioni sono disponibili al capitolo «Portale web dell'Internet-Box» in questa pagina.

WLAN ospiti

Come metto a disposizione degli ospiti una rete WLAN?

L'Internet Box offre una WLAN aggiuntiva per gli ospiti. Tramite il display è possibile attivare la WLAN ospiti per 6 ore, 24 ore o senza limite. Premere «Scegliere» e «Accendere» la WLAN ospiti. Allo scadere del periodo impostato si disattiva automaticamente.



Attenzione: utilizzare provvisoriamente la WLAN ospiti al momento della messa in funzione (passo 8) se il computer non dispone di collegamento Ethernet. In questo caso attendere 10 minuti affinché sul display dell'Internet-Box venga visualizzato il menu della WLAN ospiti. Attivare quindi la WLAN ospiti e collegare il computer a questa rete WLAN.

Con il vostro smartphone e tablet i dati della memoria centrale sono accessibili ovunque vi troviate. Per farlo, è sufficiente scaricare l'app Internet-Box dall'App Store.

Memoria centrale

L'Internet-Box è dotato di una funzione memoria centrale, conosciuta anche con l'acronimo «NAS». Essa consente di memorizzare centralmente documenti, musica e foto e di accedervi da tutti gli apparecchi collegati alla rete. Ciò è particolarmente utile per consentire a più persone o apparecchi di accedere agli stessi file.

Dove memorizzo i miei contenuti?

È possibile dotare l'Internet-Box di una scheda SD inserendola nell'apposito slot. Inoltre, è possibile collegare anche un hard disk USB. Per farlo, utilizzare la porta contrassegnata come «usb». Tutti i computer collegati alla rete possono subito accedere ai dati nella memoria centrale e salvare nuovi file o aprire foto, video e musica.



Attenzione: non appoggiare l'hard disk sull'Internet-Box. Mantenere la distanza più grande possibile tra l'apparecchio e l'Internet-Box per evitare disturbi.

Come faccio per accedere alla mia memoria centrale?

Windows:

Per accedere alla memoria centrale immettere \internetbox-nas in **Windows Explorer**. Per comodità è possibile creare un collegamento sul desktop: cliccare con la freccia del mouse sulla cartella visualizzata e trascinarla sul desktop. Memorizzare quindi i contenuti desiderati in questa cartella.



Mac:


Se si utilizza un Mac, la cartella « INTERNETBOX-NAS » si trova nel «Finder» sotto «Condivisi». Se richiesto, registrarsi come «Ospite» e memorizzare i contenuti desiderati in questa cartella.

Chi ha accesso ai miei dati?

Tutti gli apparecchi collegati alla rete, via cavo o senza fili, possono accedere ai dati conservati sulla memoria centrale. Gli apparecchi registrati tramite la WLAN ospiti non possono accedere alla memoria centrale.

Accesso via app anche in mobilità

Con il vostro smartphone e tablet i dati della memoria centrale sono accessibili ovunque vi troviate. Per farlo, è sufficiente scaricare l'app Internet-Box dall'App Store.



Portale web dell'Internet-Box

È possibile accedere alle **impostazioni personali dell'Internet-Box**, protette da password, sul portale web tramite il proprio browser internet. Di seguito vengono illustrate le funzionalità dell'Internet-Box e le impostazioni che possono essere modificate in base alle proprie esigenze.

Come faccio per effettuare il login?


Digitare <http://internetbox> oppure 192.168.1.1 nel browser internet. Per effettuare il primo login, o se si è smarrita la password, cliccare su «**Imposta una nuova password**». È così possibile impostare o modificare la propria password.

Annotare la propria password internet.



Chi è già cliente può effettuare il login con la propria password oppure impostarne una nuova.

Cosa posso fare nel portale Web?



Qui possono essere modificate le impostazioni relative a:

- > WLAN e WLAN ospiti
- > controllo parentale (limite di navigazione su ciascun apparecchio)
- > memoria centrale
- > opzioni di risparmio energetico
- > impostazioni di rete

Come faccio per modificare il nome e la password della mia WLAN?

Cliccare sulla voce di menu «WLAN» e modificare liberamente i dati di accesso WLAN.

App Internet-Box

L'app Internet-Box consente di accedere ai dati della memoria centrale con smartphone o tablet ovunque ci si trovi.

Tramite il collegamento con la WLAN di casa sono disponibili altre funzionalità utili:

- > impostazione degli orari di funzionamento della WLAN
- > attivazione della WLAN ospiti
- > gestione della funzione di protezione minori
- > trasferimento dei contatti dello smartphone sulla rubrica centrale
- > misurazione della velocità di internet e WLAN con lo speed test

Tramite la app è anche possibile effettuare telefonate.

L'app è disponibile per il download nell'App Store con il nome «Internet-Box».




Swisscom TV

(se si dispone di un abbonamento a Swisscom TV)

Collegare il TV-Box seguendo le istruzioni di Swisscom TV.
Si raccomanda di utilizzare il cavo Ethernet per l'installazione.

È possibile collegare il TV-Box anche senza fili grazie al kit di connessione.



Ulteriori informazioni sono disponibili su:
www.swisscom.ch/internetbox-tv

Avvertenze di sicurezza

- > Collegare l'Internet-Box in una posizione ben ventilata per evitare surriscaldamenti.
- > Far funzionare l'apparecchio solamente a temperature ambiente comprese tra 0 e +35 °C e ripararlo dalla luce diretta del sole.
- > Non coprire o bloccare in alcun caso le prese d'aria dell'Internet-Box.
- > Collocare l'apparecchio in posizione orizzontale su una superficie piana, oppure montarlo a parete servendosi di due viti.
- > Non appoggiare altri apparecchi sull'Internet-Box.
- > Per garantire la migliore copertura WLAN, mantenere una distanza di min. 20 cm da qualsiasi altro apparecchio.
- > L'apparecchio non deve entrare in contatto con liquidi. Pulire l'apparecchio solamente con un panno leggermente umido.
- > Per maggiori informazioni consultare le avvertenze di sicurezza del prodotto incluse nella confezione.

My Swisscom Assistant è un programma di assistenza gratuito per internet, WLAN e e-mail; installandolo sul proprio computer si riceve un aiuto particolarmente prezioso durante la configurazione e in caso di problemi. Per maggiori informazioni e download www.swisscom.ch/msa



Ulteriori informazioni sulla telefonia sono disponibili su:
www.swisscom.ch/internetbox-tel



Le istruzioni per la configurazione della WLAN su computer e smartphone sono disponibili su:
www.swisscom.ch/internetbox-wlan



Ulteriori informazioni sulla memoria centrale sono disponibili su:
www.swisscom.ch/internetbox-nas



Le impostazioni dell'Internet-Box e ulteriori informazioni sono disponibili su:
<http://internetbox> oppure 192.168.1.1