

Gigaset E560HX

Configurer facilement et rapidement.

(Italiano sul retro)

Start

Contenu de votre paquet:



Couvercle du compartiment à piles



Batterie

Gigaset E560HX

Mode d'emploi
Gigaset E560HX



Adaptateur électrique



Station de chargement

1

Votre routeur doit être installée et allumée.

2

Insérez les piles et fermez le compartiment.

Aperçu de l'installation



Plus d'informations sur les clients Swisscom sur www.swisscom.ch/hdphones-aide

7



Vous avez configuré votre Gigaset E560HX.

KKD+JM (PMK-UID) 03/2017 FR

www.gigaset.com/service

1

Votre routeur doit être installée et allumée.

2

Insérez les piles et fermez le compartiment.

3

Choisissez votre langue.



4

Prenez votre téléphone et allez à l'endroit où se trouve votre routeur.



5

Appuyez sur la touche de connexion de votre routeur.



Après la mise en service, nous vous recommandons de recharger le téléphone en intégralité jusqu'à ce que le symbole ⚡ disparaisse de l'écran.



Attendez que le téléphone se connecte.

Si la connexion n'a pas fonctionné, recommencez les étapes 4 et 5. Vous trouverez le mode de connexion du téléphone au menu

> Réglages > Enregistrement > Incrire combiné > OK