




Extension Swisscom TV / DSL


Installation du Kit connexion optique

Installation




Attention:

Ne jamais tordre le câble optique!
Rayon des courbes jamais inférieur à 2 cm.




Fixer au besoin les convertisseurs au modem DSL ou à l'ordinateur et à la Swiscom TV-Box, au moyen de l'adhésif double face.

4




Utiliser les passe-fil pour traverser les parois. Diamètre du percement: 7 mm.

5




Remarque: Bien vérifier la longueur du câble. Couper à la bonne longueur dans l'orifice de coupe inférieur.

8




Première extrémité du câble: débloquer le clip, faire pénétrer le câble jusqu'au fond, bloquer le clip en appuyant dessus (étapes a à c).

9




Deuxième extrémité du câble: connecter la partie illuminée à la partie non illuminée.

2




Poser le câble: utiliser les clips pour le fixer aux parois.

3




Lors de la pose dans et autour de coins, utiliser le chablon. Respecter les instructions des points **a** à **c**. Retirer le chablon.

6




Couper les deux extrémités du câble pour la connexion optique. Utiliser les orifices de coupe supérieurs.

7




Brancher le transformateur de chaque convertisseur à une prise électrique.

10




Connecter les deux convertisseurs au modem DSL et à la Swisscom TV-Box ou à l'ordinateur avec un câble Ethernet.




Vérifier la connexion: Les témoins LED près des ports Ethernet doivent clignoter: orange et vert. En cas de panne, voir au verso.

Description des appareils et montage

* contenu de l'emballage




Egalement dans l'emballage



1 outil de coupe pour câble optique



30 clips autocollants pour câble



6 passe-fil



1 chablon pour rayon de courbe

Dépannage

En cas de panne, vérifiez les témoins LED des deux appareils.



Pas de liaison.

► Vérifiez les alimentations électriques, connexions Ethernet et câbles optiques.



Pas de liaison Ethernet.

► Vérifiez les connexions Ethernet.



Pas de liaison optique.

► Vérifiez les connexions optiques.



Câble optique endommagé.

► En cas de mauvaise réception, retirer les parties endommagées ou remplacer le câble optique.

Assistance

En cas de problème, veuillez suivre les instructions de dépannage.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez téléphoner à notre service clients au 0800 800 800 (tarif local Swisscom).