



HDMI: sorgente

> «home» >  > TV-Box > Collegare il telecomando

Google Assistant

È possibile avviare una ricerca vocale su Google tramite il tasto dell' Assistente Google.

1x  registrare trasmissione*

2x  registrare serie*

1x  (a lungo) visualizzare registrazioni*

In una trasmissione*:  10 secondi –  30 secondi – «ok» informazioni

Nel menu: «back» passaggio precedente
«back» (a lungo): ritorno alla trasmissione

Selezionare seconda lingua, sottotitoli, elenco dei canali

Guida TV:  sfogliare

Ricerca Swisscom: tenere premuto per parlare. Il microfono è attivo solo con il tasto premuto. Tenere il telecomando a circa 30 cm dalla bocca e parlare normalmente nel microfono.

>  Tenere premuto il tasto > parlare

 chiaramente > rilasciare nuovamente il tasto

Ad esempio:

>  Premere il tasto e dire «Vai a LA 1»

HbbTV

Sport

blue+

blue Video